

BDT-2000 Manual Usuario Mando a distancia Universal para Aire Acondicionado.

Descripción.

BDT-2000 es un evolucionado mando universal para equipos de aire acondicionado con la patente de configuración de códigos inventada por nuestros ingenieros. Puedes introducir el código directamente por medio de los botones numéricos (0-9), muy visual y cómodo, rápido y eficiente.

Por favor lea este manual detalladamente antes de utilizar su mando universal, el cual le será de gran ayuda y podrá sacar el máximo rendimiento a su nuevo mando.

El mando a distancia puede ser utilizado tras su configuración. El primer paso será retirar la tapa trasera e insertar 2 baterías AAA (VM-4, R03) con la polaridad como detalla en el alojamiento.

Ajuste del código manualmente.

1. Busque el código deseado en la tabla de códigos y fabricantes. Hay varios códigos para cada marca. Seleccione el primer código, si no es compatible con su equipo, seleccione el segundo código, y así sucesivamente hasta que uno de los códigos haga funcionar su equipo perfectamente. Ejemplo: ALPIN, seleccione 0252, si no funciona su equipo perfectamente, por favor pruebe 0253, etc.

2. Presione el botón "SELECT", el código en el display LCD parpadeará. Introduzca el código como sigue: Ejemplo "0252", presione el botón "0", "0" parará de parpadear. Los tres últimos números seguirán parpadeando, entonces presione el botón "2", los dos últimos números seguirán parpadeando, presione el botón "5", entonces el último número parpadeará, finalmente presione el último número "2", entonces los 4 dígitos del código "0252" parará de parpadear, la entrada de código manual esta completada. El mando a distancia confirma el código automáticamente, y puede utilizar el teclado numérico como habitualmente.

Ahora puede hacer funcionar su equipo de aire acondicionado.

3. Tras arrancar el aire acondicionado, pruebe otros botones y funciones, si estos no funcionan correctamente, entonces seleccione el siguiente grupo de códigos hasta que todas las funciones puedan trabajar perfectamente. El mando posee 2000 códigos en uno, así que cuando el código sea mayor a 1999 este será inválido.

Auto búsqueda código.

Si no conoce la marca de su equipo aire, o si su marca no está listada en la tabla códigos o incluso entre los códigos listados no funciona perfectamente, por favor siga los siguientes pasos:

1. Posicione el mando a distancia apuntando hacia su equipo de aire, presione y mantenga presionado durante 5 segundos el botón "SELECT", entonces el mando a distancia entrará en estado auto-búsqueda, emitiendo una señal continuamente, el código parpadeará y será incrementado.

Mientras el aire acondicionado recibe las señales y cuando algún código sea el correcto, su equipo emitirá un sonido, entonces, presione cualquier botón para confirmar el código.

2. Pruebe otras funciones, si estas no funcionan, repita los pasos anteriores hasta que todas las funciones sean operativas perfectamente.

Uso de la función "frio inteligente" y "calor inteligente"

En verano, presione solamente "i.COOL", el aire acondicionado empezará a hacer frio inmediatamente.

En invierno, presione solamente "i.HEAT", el aire acondicionado empezará a hacer calor inmediatamente. En ambos estados, el aire acondicionado será en calor o frio, a una temperatura confortable de forma automática.

En el mismo momento, también se puede ajustar la temperatura deseada manualmente con los botones "Temp.+" y "Temp.-".

Estos dos botones inteligentes son muy adecuados y recomendados para niños o personas mayores.

Ajuste hora.

1. Presione el botón "time", la señal del reloj parpadeará.

2. Presione el botón "Time +" o "Time -", ajuste la hora correcta.

3. Presione el botón "time" otra vez, la señal del reloj parará de parpadear, el ajuste de la hora ha terminado. (Si no presiona el botón "time", también finalizará automáticamente transcurridos 15 segundos).

Timer ON- Temporizador Enchufado.

Usted puede temporizar el enchufado, solamente tras apagar su equipo de aire acondicionado.

1. Presione el botón "TMR on", la pantalla LCD mostrará la señal del reloj y la hora parpadeará.
2. Presione el botón "Time +" o "Time -", ajuste la hora en la que desee que su equipo de aire se conecte automáticamente.
3. La hora parpadeará y parará tras 15 segundos. El display LCD mostrará la hora actual y la señal de reloj. La configuración ha sido exitosa.

Timer OFF- Temporizador Apagado.

Usted puede temporizar el apagado, solamente tras enchufar su equipo de aire acondicionado.

1. Presione el botón "TMR off" la pantalla LCD mostrará la señal del reloj y la hora parpadeará.
2. Presione el botón "Time +" o "Time -", ajuste la hora en la que desee que su equipo de aire se apague automáticamente.
3. La hora parpadeará y parará tras 15 segundos. El display LCD mostrará la hora actual y la señal de reloj. La configuración ha sido exitosa.

NOTAS

1. Si presiona los botones "TIMER ON" o "TIMER OFF" 2 veces seguidas, timer será cancelado.
2. Tras finalizar el ajuste de temporización, debe de dejar el mando a distancia apuntando directamente hacia el equipo para que emita directamente al aire acondicionado. Si su equipo no recibe la señal, este no podrá trabajar en la programación configurada.
3. Si desea ver el tiempo de temporización, debería de presionar el botón "TIMER ON" o "TIMER OFF", la pantalla LCD mostrará el tiempo de la temporización durante 5 segundos, tras este tiempo volverá a la hora actual.

Visualizar temperatura ambiente.

Presione el botón "Room T", mostrará la temperatura actual de la habitación y desaparecerá tras 5 segundos.

Conversión entre grados Celsius y Fahrenheit.

Presione el botón "C/F", entonces el display convertirá la temperatura entre grados Fahrenheit y Celsius.

Función Sleep.

En el verano, presione el botón "SLEEP" mientras este en el modo cool, la temperatura aumentará 1º por hora en las primeras 2 horas y apagará el equipo tras 8 horas.

En invierno, presione el botón "SLEEP" mientras este en el modo heat, la temperatura disminuirá 1º por hora en las primeras 2 horas y apagará el equipo tras 8 horas.

Tras seleccionar la función SLEEP, debe de dejar el mando a distancia apuntando directamente hacia el equipo para que emita directamente al aire acondicionado. Si su equipo no recibe la señal, este no podrá hacer funcionar la función SLEEP correctamente.

Atención.

1. Si no utiliza durante largo tiempo su mando, retire las baterías para evitar el derrame del líquido de las baterías y dañar su mando.

Cuando LCD parezca estar oscura, por favor cambie las baterías. (Baterías nuevas y viejas no pueden ser utilizadas conjuntamente). Tras el reemplazo de las baterías, no es necesario configurar el modelo o código otra vez.

2. El display solo muestra la hora en el estado reposo, cuando presiona el botón "Enter", puedes visualizar el código del modelo y este será mostrado en el display durante 5 segundos.

3. Chequee con atención que no hay obstáculos entre el mando a distancia y su equipo de aire cuando haya temporizado el ON/OFF, ya que puede que no funcione. Porque la señal no llegará desde su mando al equipo de aire.

4. El fabricante se reserva el derecho de modificar los parámetros y funciones del producto.

Parámetros Técnicos:

Distancia Controlable:	Más larga de 8 metros
Voltaje alimentación:	DC 3V
Modelo baterías:	Baterías AAA (UM-4jCR03) X2
Dimensiones:	L165mm X A55mm X 25mm
Peso:	Aprox. 100g (excl. las baterías)

Importado por Materiales y Soportes

Industriales del Levante S.L.

C/ Mayor, 27. 30149

Siscar - Santomera - Murcia

B73766248